

AMYLASE QF-250

DESCRIPCIÓN

Enzima alfaamilasa estabilizada líquida para el proceso de Desengomado.

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza en el desengomado de telas y prendas, está compuesta de varios elementos para actuar de forma específica sobre los aprestos que tiene la tela de índigo, esta actúa de una manera muy eficiente quedando la prenda totalmente desengomada y lista para seguir con el proceso, sin dañar las fibras del tejido.
- AMYLASE QF-250** es un producto especializado para remover el almidón de todas las telas, dando resultados muy satisfactorios, ayuda a prevenir la formación de rayas y crestas que a menudo se presentan en el proceso de desengomado y stoneado, esto es causado por telas muy pesadas y de concentraciones altas de almidón.
- Este producto debido a su composición especial se dispersa rápidamente en el baño obteniéndose una acción inmediata.
- El rango operacional de temperatura va desde 35 °C hasta incluso 100 °C. En tanto que su rango operacional de pH va desde 5 hasta 10.

INSTRUCCIONES DE USO

- Después de establecer la temperatura y pH en el baño de desengomado adicionar de 0,25 a 0,5g/L de **AMYLASE QF-250** (este valor puede variar según el tipo de tela).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Apariencia	Líquido
Color	Café
Olor	N.A.
Solubilidad	Soluble en agua
pH (directo)	6 (±0,5)
pH (1% solución)	7 (±0,5)
Densidad (20°C)	1,01-1,07 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un envase cerrado, bajo sombra. Producto no peligroso.

Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para más información.

PRESENTACIÓN

- Caneca de 30 kg

**Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

INDIQUIMICA S.A.

Productos Químicos Institucionales e Industriales

ELABORADO POR
C.CH.

APROBADO POR
J.CH.

Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677

E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ec

Página Web: www.indiquimica.com.ec,

Ambato - Ecuador