

**USO LIMPIEZA**

Última Revisión: 13/04/2018

NOVACLEAN FREE**DESCRIPCIÓN**

Detergente líquido enzimático para limpieza de plantas agrícolas y alimenticias.

CARACTERÍSTICAS

- Su pH neutro es compatible con todo tipo de materiales: plástico, caucho, acero, vidrio y metales.
- Producto multienzimático, remueven eficientemente los desechos de proteínas, carbohidratos y grasas.
- No corrosivo.
- Baja espuma.
- No requiere el uso de agua caliente.
- Libre de color y fragancias.
- Producto amigable con el medioambiente.

INSTRUCCIONES DE USO**PARA LIMPIEZA**

- Adicionar 10 mL de **NOVACLEAN FREE** por cada litro de agua (El agua no debe superar los 50 °C de temperatura)
- Sumerja el material contaminado en la dilución recientemente preparada, por 1 minuto como mínimo.
- Use cepillo o esponja suave, si es necesario.
- Si cuenta con equipo para lavado automático, siga las instrucciones del equipo, usando el producto diluido.
- Enjuague muy bien el instrumental con agua potable, seque y continúe con el proceso de desinfección o esterilización apropiado.

PARA LAVADO DE PRENDAS

- Dosificar como un detergente normal: 1 mL de **NOVACLEAN FREE** por cada litro de agua (El agua no debe superar los 50 °C de temperatura).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Apariencia	Líquido ligeramente viscoso
Color	Translúcido
Olor	Sin Fragancia
Solubilidad	100% en agua
pH (directo)	6-8
pH (1% solución)	6,5-7,5
Densidad (20°C)	0,95 – 1,05

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Este producto no es peligroso.

Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para información al respecto.

PRESENTACIÓN

- Galón (3,75 L)
- Caneca de 8 galones

**Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

INDIQUIMICA S.A.

Productos Químicos Institucionales e Industriales

ELABORADO POR C.CH.	Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677 E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ec Página Web: www.indiquimica.com.ec , Ambato - Ecuador
APROBADO POR J.CH.	