

**USO LIMPIEZA**

Última Revisión: 01/08/2019

**NOVACLEAN ULTRA****DESCRIPCIÓN**

Detergente líquido multienzimático (fórmula con **5 enzimas: proteasa, lipasa, amilasa, celulasa y endoproteasa**) especializado para manchas difíciles en actividades hospitalarias.

**CARACTERÍSTICAS**

- Detergente multienzimático triple acción: Detergencia, desengrasante y desodorizante. Alto rendimiento a bajas temperaturas
- Producto especializado para remover todo tipo de manchas difíciles y dar una blancura intensa.
- Se lo puede usar para todo color de ropa.
- No solo remueve la suciedad, la destruye. Sus componentes permiten eliminar la suciedad típica que contiene proteína, almidones y grasas.
- Permite realizar los lavados a más bajas temperaturas.
- Su fórmula no amarilla las prendas.
- Rápida dispersión en el baño.
- Buen poder detergente.
- Impide la redeposición de la suciedad y aumenta la blancura.
- Producto amigable con el medioambiente.

**INSTRUCCIONES DE USO****DETERGENTEADO PARA PRENDAS HOSPITALARIAS**

- Usar una temperatura de baño de 30 a 50 °C
- Adicionar 1 g/L de **NOVACLEAN ULTRA**

- Dejar un tiempo de 20 minutos.
- Arrojar el baño.
- Realizar dos enjuagues en frío de 3 minutos cada uno.
- Seguir con el proceso de suavizado.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Color</b>	Azul
<b>Olor</b>	Limón
<b>Solubilidad</b>	Soluble en agua
<b>pH (directo)</b>	10 (±0,5)
<b>pH (1%)</b>	7 (±0,5)
<b>Densidad (20°C)</b>	0,98-1,04 g/mL
<b>Fecha de Caducidad</b>	2 años

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Este producto no es peligroso. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para información al respecto.

**PRESENTACIÓN**

- Caneca de 8 galones

*\*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

**INDIQUIMICA S.A.**

*Productos Químicos Institucionales e Industriales*

ELABORADO POR C.CH.	Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677 E-mail: <a href="mailto:calidad.sso@indiquimica.com.ec">calidad.sso@indiquimica.com.ec</a> Página Web: <a href="http://www.indiquimica.com.ec">www.indiquimica.com.ec</a> , Ambato - Ecuador
APROBADO POR J.CH.	